


Patron vitrail sapin de Noël (Tiffany)

10 pièces numérotées · 120 × 182 mm · imprimer à 100 % (sans « ajuster à la page ») · jeu de 1 mm entre les pièces



Contrôle d'échelle : ce trait doit mesurer
50 mm

Mode d'emploi

Patron sapin de Noël · technique Tiffany

Avant de couper

1. Imprimez la page 1 à 100 % et vérifiez le trait de 50 mm.
2. Faites deux copies : une à découper (chaque pièce devient un gabarit), une à garder comme plan de montage.
3. Reportez au feutre les numéros sur les gabarits, puis posez chaque gabarit sur le verre choisi.

Découpe et assemblage

1. Tracez chaque pièce au feutre fin, rayez le verre d'un seul trait, cassez, puis meulez ou limez les bords.
2. Les pièces ont 1 mm de jeu : c'est la place du ruban de cuivre.
3. Rubanez chaque pièce, lissez le cuivre, assemblez sur le plan, puis flux, soudure à l'étain, nettoyage.

Sécurité

Lunettes, gants fins, pièce ventilée. Limez les arêtes vives avant de manipuler.